

PROGRAMACIÓN DESDE EL EMISOR

- **ASOCIACIÓN DEL PRIMER MANDO EMISOR**

1. Mantener pulsado en el módulo **LEARN (pulsador verde)**. El motor hace un movimiento.
2. **Pulsar y soltar** el botón **SUBIR** del emisor. El motor hace un movimiento.

- **CAMBIO DEL SENTIDO DE GIRO DEL MOTOR**

⚠ SOLO ES POSIBLE EL CAMBIO ANTES DE AJUSTAR LOS LIMITES

1. Mantener pulsado en el módulo **DIR (pulsador rojo)** hasta que el motor haga un movimiento.

- **AJUSTE DE LOS LIMITES SUPERIOR, CERRADO E INFERIOR**

1. Pulsar el botón **PROG** del mando (botón de la parte trasera). El motor hace un movimiento.
2. Mover la persiana hasta el **límite superior** y pulsar **PROG** del mando. El motor hace un movimiento.
3. Mover la persiana hasta la **posición de persiana cerrada** y pulsar **PROG** del mando. El motor hace un movimiento.
4. Mover la persiana hasta la **posición de orientación máxima** y pulsar **PROG** del mando. El motor hace un movimiento.

1. **CORRECCIÓN DE LOS LIMITES SUPERIOR, CERRADO o INFERIOR**

2. Llevar la persiana a la posición a reajustar.
3. Pulsar **PROG** en el mando. El motor hace un movimiento.
4. Ajustar a la nueva posición, y pulsar **PROG**. El motor hace un movimiento.

- **ASOCIAR EMISORES ADICIONALES (Max. 7)**

1. Llevar la persiana hasta una **posición neutra (no límite superior, no inferior, no orientación)**.
2. Mantener pulsado **PROG** en el mando ya asociado hasta que el motor realice un movimiento.
3. **Pulsar y soltar SUBIR** en el nuevo mando emisor. El motor hace un movimiento.

- **BORRAR UN EMISOR (O UN CANAL)**

1. Llevar la persiana hasta una **posición neutra (no límite superior, no inferior, no orientación)**.
2. En el emisor (o canal) a borrar, mantener pulsado **PROG** hasta que el motor realice un movimiento.
3. En el emisor (o canal) a borrar, pulsar **PROG**. El motor hace un movimiento.

FUNCIONES DE LAS ÓRDENES DEL MANDO Y DEL PULSADOR

MANDO / PULSADOR	FUNCIÓN ACTIVADA
Persiana fuera de orientación	
SUBIR / BAJAR	Persiana se mueve hasta el límite superior / inferior.
STOP largo (mando)	Entrada a basculación en la posición grabada como favorita.
SUBIR + BAJAR largo (pulsador)	
Persiana dentro de orientación	
SUBIR / BAJAR corto	Persiana se mueve a impulsos cortos.
SUBIR / BAJAR largo (>2 seg)	Persiana sale de basculación y se mueve al límite superior / inferior.

AJUSTES GENERALES

- **BORRAR TODOS LOS MANDOS EMISORES**

1. Mantener pulsado en el módulo **LEARN (pulsador verde)** hasta que el motor realice dos movimientos.

- **RESETEAR A FABRICA**

1. Mantener pulsado en el módulo **LEARN (pulsador verde)** hasta que el motor realice tres movimientos.

⚠ SI NO SE FINALIZA EL PROCESO, O NO SE DETECTA NINGUNA ACCION DURANTE 60 SEGUNDOS, EL MOTOR VOLVERA AL ESTADO EN QUE SE ENCONTRABA ANTES DEL INICIO DE LA OPERACION NO COMPLETADA.